# **INSTRUÇÃO DE TRABALHO**

TÍTULO:

## INSPEÇÃO DA QUALIDADE PROTEÇÃO MONTADA DO VENTILADOR MWO

ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO: MÊS/ANO: EMISSÃO: MÊS/ANO: Controle da Coordenador da 02/2022 Sistema de 02/2022

Qualidade Qualidade Gestão Integrada REVISÃO:

# 1. INSPEÇÃO DA EMBALAGEM

- 1.1 Verificar as condições de embalagem, avarias e outras não conformidades que possam existir.
- 1.2 Verifique se o código e descrição do produto estão conforme a BOM.





## 2. INSPEÇÃO VISUAL

**2.1** Verificar se: existe oxidação nos terminais, o valor na peça está conforme descrição da BOM, a peça não pode estar danificada, quebrada, falhas de injeção, faltando fusível ou posição do suporte do fusível invertido. Não pode haver danos a peça que impeça sua utilização.





CÓDIGO: ITMA46.0013 REVISÃO: 01

#### Exemplo de não conforme

#### Posição errada











- **2.2** Lote aprovado, usar o carimbo de status de lote **APROVADO** para identificação e liberação para armazenamento no estoque.
- **2.3** Caso o item apresente irregularidades identificar com o status de lote **REPROVADO**, e informar os envolvidos para as devidas tratativas.
- **2.4** Preencher o Controle de Inspeção de Material corretamente em todos os campos solicitados.

# 3. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO
01	Atualizações de informações no item 2.1